

SISTEMA ELASTOMERICO (Ripristino di intonaci con lesioni strutturali)

PREPARAZIONE

Asportare le eventuali efflorescenze. Asportare completamente le vecchie pitture o rivestimenti, spazzolare o intervenire con idrogetto.

APPLICAZIONE



Applicare a rullo o a pennello in modo omogeneo evitando colature **Isofless MV**, primer consolidante a elevata penetrazione.



Dopo almeno 4 ore dalla preparazione del fondo applicare **Elastofill** per mezzo di una spatola metallica, riempiendo la fessurazione e lisciando la superficie ottenuta con lo stesso attrezzo. Per le crepe a ragnatela è opportuno applicare sopra la prima passata di **Elastofond** l'armatura fibrata di tipo Tes tes o Fatex per le fenditure longitudinali e trasversali affogandole poi in una seconda passata di **Elastofond**. Curare molto bene l'applicazione dell'**Elastofond** in modo da inglobare la rete e rendere la superficie complanare



In funzione dell'aspetto estetico che si vuole ottenere, utilizzare prodotti della linea Elastoset: **Elastoset Cortina Fine**, rivestimento elastomerico ad aspetto rasato fine.

Per finiture più lisce applicare più mani di **Elastofond** e ricoprire con **Elastoset Paint / Elastoset Quartz**.



SOLUZIONI SETTEF



ISOFLESS MV

Fissativo a solvente ad alta penetrazione per fondi murali



ELASTOFILL

Sigillante elastomerico a effetto riempitivo



ELASTOFOND

Fondo intermedio elastomerico a effetto riempitivo



ELASTOSET CORTINA FINE

Rivestimento elastomerico ad aspetto rasato fine

SOLUZIONI SETTEF



ELASTOSET PAINT

Pittura elastomerica
liscia di alta qualità ad
aspetto satinato



ELASTOSET QUARTZ

Pittura elastomerica
riempitiva di alta
qualità ad aspetto
opaco