

RISANAMENTO DI PARETI DETERIORATE DALLA PRESENZA DI CONDENSA

PROBLEMA

La differenza di temperatura tra l'ambiente esterno e quello interno provoca, nei punti più freddi della casa, il ristagno di vapor acqueo e quindi la formazione di condensa. Tale fenomeno agevola di conseguenza la formazione di muffa che, come effetto, deteriora le pareti e infesta l'ambiente di batteri.

TRATTAMENTO

Applicare a rullo o pennello la **SOLUZIONE RISANANTE**, prodotto pronto all'uso. Spazzolare dopo 24 ore, rimuovendo i funghi e/o le alghe con idonea azione meccanica; qualora sia necessario, ripetere l'operazione limitatamente alle zone interessate dalla presenza dell'infestante.

FONDO

Applicare a pennello o a rullo di pelo il fissativo **IDROFOND**, prodotto pronto all'uso, in una o più mani in funzione del tipo di supporto da consolidare

FINITURA

Applicare **TERMO PAINT** a pennello o a rullo. Prima mano, diluire fino al 25% con acqua. Seconda mano, diluire fino al 25% con acqua. Distanziare le due mani di almeno 12 ore.

SETTEF CONSIGLIA



SOLUZIONE RISANANTE

Miscela di principi attivi per la bonifica di superfici con funghi e alghe



IDROFOND

Fissativo all'acqua ad alta protezione per fondi murali



TERMOPAINT

Pittura termica traspirante alle microsferi di vetro